STB とテレビの接続方法

1. STB とテレビを AV コードで接続する場合

2. STB とテレビを HDMI ケーブルで接続する場合

3. STB とテレビを D 端子ケーブルで接続する場合

本書では接続に使用するケーブルを色分けして表示しています。

赤太線 ⟶ で表示



緑太線 ⟶ で表示

水色太線 ⟶ で表示



紫太線 ⟶ で表示

STB とテレビの接続方法

1. STB とテレビを AV コードで接続する場合
   同軸ケーブル 1 本と AV コード(赤･白･黄色のケーブル)1 セットを使います。



AV コード

同軸ケーブルの端末形状



①壁とか天井から出ている NCV の宅内ケーブル(同軸ケーブル)を
STB の[**ケーブル入力**]に接続します。

②STB の[**ケーブル出力**(機種によっては**分配出力**と表示)]から**同軸ケーブルで**
テレビの【地デジ用アンテナ端子】に接続します。

③STB の[出力 1]または[出力 2]から **AV コードで**
テレビの【ビデオ入力 1】**または**【ビデオ入力 2】に接続します。

※テレビによっては【外部入力 1】あるいは単に【ビデオ 1】等と表示されています。

STB とテレビの接続について

2. STB とテレビを HDMI ケーブルで接続する場合
同軸ケーブル 1 本と HDMI ケーブル 1 本を使います。



①壁とか天井から出ている NCV の宅内ケーブル(同軸ケーブル)を STB の[**ケーブル入力**]に接続します。
②STB の[**ケーブル出力**(機種によっては**分配出力**と表示)]から**同軸ケーブルで**テレビの【地デジ用アンテナ端子】に接続します。
③STB の[HDMI 出力]から**HDMI ケーブルで**テレビの【HDMI 映像・音声入力】に接続します。

****

同軸ケーブルの端末形状

赤太線で表示

同軸ケーブルにはネジ式と挿込式があります。

青太線で表示

HDMI ケーブルの端末形状



STB とテレビの接続について

3. STB とテレビを D 端子ケーブルで接続する場合
同軸ケーブル１本、D 端子ケーブル１本と AV コード１セットを使います。

①壁とか天井から出ている NCV の宅内ケーブル(同軸ケーブル)を STB の[ケーブル入力]に接続します。
②STB の[ケーブル出力]から同軸ケーブルでテレビの【地デジ用アンテナ端子】に接続します。
③STB の[D･･･映像出力]から D 端子ケーブルでテレビの【D･･･映像】に接続します。
④STB の[出力 1]または[出力 2]から AV コード(赤･白)でテレビの【ビデオ入力 1】または【ビデオ入力 2】の赤･白端子に接続します。
※テレビによっては【外部入力 1】あるいは【ビデオ 1】等と表示されています。





壁とか天井から出ている
NCV の宅内ケーブル(同軸ケーブル) ①

同軸ケーブルの端末形状

D 端子ケーブルの端末形状



AV コード



赤･白を使います。
黄色は使いません。